TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝IH保温釜家庭用

取扱説明書

形 名 [0.54L タイプ]

RC-5NX



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな り十分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2
お願い	4
おいしいご飯のコツ	5
各部のなまえ	6
- 準備のしかた	8
炊きたいものと設定	9
炊飯容量と炊飯時間の目安	
ご飯の炊きかた	10
予約炊飯のしかた	12
保温について	14
再加熱のしかた	14
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
調理のしかた	17
パン・温泉卵 18・	19
ケーキ・豆腐 20・	21
お手入れ	22
調理がうまくできないとき	24
故障かな?と思ったとき	25
エラー表示	26
仕様······	26
保証とアフターサービス	27
保証書······	28

ク 蒸気口のはずしかた/付けかた…… 23

時計の合わせかた…………… 13

停電したとき……… 26

リチウム電池が切れたとき………7

ご相談センター……27

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2 を負うことが想定されるか、または物的損 害*3の発生が想定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止、具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や 指 示 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

魚警告



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販 売店または、東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。





電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント のコンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コー ドを使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい 使用禁止 ときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

水ぬれ禁止 本体内部に水が入っ た場合は、販売店ま たは、東芝家電修理 ご相談センターにご 相談ください。





通気口やすきまにピンや針金な どの金属物等、異物を入れない

禁止感電・けがの原因に なります。





蒸気口に手や顔を近づけない

やけどの原因になります。

接触禁止 特に乳幼児にはさわらせないように注意 してください。

また、炊飯中は蒸気 口から高温の蒸気が 出ますので注意して ください。





子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

禁止 やけど・感電・ けがの原因にな ります。





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運びしない

やけど・けがの原因になります。

(警告つづき)



電源プラグの刃および刃の取付 面にほこりが付いているときは、 _{ほこりを} 乾いた布でふき取る

電源プラグは根元まで確実に差

差し込む

火災の原因になります。

根元まで感電・ショート・発火の原因になります。

し込む



無理な

コードを傷つけない

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部 扱い禁止 に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込 んだり、加工したりすると、コードが破損し、 火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。

∧ 注意



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

持って抜く 感電・ショート・発火 の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使わない

火災の原因になり ます。



壁や家具などの近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・ 変色の原因になります。キッチン用収納 棚などをお使いのときは、中に蒸気がこ もらないようにしてください。



他の電気機器やコンセントに差し た電源プラグに蒸気を当てない

感電・ショート・発火の原因になります。 キッチン用収納棚などをお使いのときは 特にご注意ください。



持ち運ぶときにフックボタンにふれ たり、ハンドルを持って振らない

ふたが開いてけがや、やけどの原因にな ります。また、炊飯直後などは蒸気口か ら出る蒸気に注意してください。



心臓用ペースメーカーをお使い の方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。




コードを巻き取るときは電源プ ラグを持って行う

持って行う けがをすることが

プラグを コードがあたって あります。





感電や漏電、本体の 変形や火災の原因に なります。



使用中や使用後しばらくは、高 温部(蒸気口・内釜・放熱板など) 接触禁止にふれない

やけどの原因になります。



お手入れは本体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になり 冷えてから ます。とくに蒸気口は、蒸気があたった り、中に熱い湯がたまっていたりしてや けどをするおそれがあります。



禁止

専用の内釜以外は使わない

過熱・異常動作の原因になります。

お (,) しいご飯のコッ

お願い

次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- ●本体底面の通気口をふさぐようなところ。 (壁から 10cm 以内の場所、紙・布・アルミ箔・ じゅうたん・ビニール袋などの上)
- ●傾いているところ。
- ●直射日光があたるところ。
- 油などが飛び散るところ。
- ■蒸気がこもるところ。

おかゆは水が多いため、白米・無洗米・早炊 きコースで炊かない

ふきごぼれ・故障の原因になります。 設定を守って炊いてください。

水位目盛より水を増やしすぎない

ふきこぼれ・故障の原因になります。 目盛に対して 2mm 以内が目安です。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

内釜をガス火にかけたり、電磁調理器などに 使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

みそ汁、カレー汁などの汁物は保温しない 白米以外の保温はしない

ふきこぼれたり、内釜が腐食するおそれがあります。

水滴、異物は必ずふきとる

内釜の外面や温度センサー、ふたパッキンなどに異 物がついたままで使うと、うまくご飯が炊けなかっ たり、故障の原因になります。

ふきんなどをかけて蒸気口をふさいだり、蒸気 口の近くに物を置かない

故障や、ふた・蒸気口の変形や変色の原因になり ます。

炊飯・保温・本書記載の調理以外の用途に使 わない

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になります。

磁気に弱い物を近づけない

記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

- 磁気カード/磁気テープ類 キャッシュカード・自動改札。定期券 カセットテープなど
- 無線機器 ラジオ、テレビ、電話など

本体や本体のまわりは清潔にしてご使用くだ さい

本体には機能・性能を維持するための通気口を設 けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると 故障の原因になることがあります。

誤って商品を落下させたり、本体の一部に割 れ、ゆるみ、がたつきが生じたときは使用を 中止し、販売店に点検、修理を依頼してくだ さい

内釜は次のことを守り大切にお使いください

内釜内面のフッ素樹脂加工に傷がついたり、塩分や酢がフッ素被膜から浸透するとはがれやふくれが生 じる原因になります。

- ●スプーンや食器などかたいものを入れない。ま た、食器の洗いおけとして使わない。
- ●金属たわし・ナイロンたわし・クレンザー・漂 白剤・食器洗い乾燥機などで洗わない。
- ●白米以外(炊込みご飯など)は保温しない。
- ●調味料を使った場合は保温せず、すぐに洗う。
- ●内釜の中で酢を使わない。

- たたいたり、こすったりしない。
- ●泡立て器などでお米を洗わない。
- ●付属のしゃもじを使う。
- 金属製のおたまやスプーンなどのかたいものを 使わない。
- ●お米に混じっている異物(石など)を取りのぞい てからお米を洗う。

で使用にともない樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

おいしいご飯のコツ

お米は付属の計量カップで計る

●料理用の計量カップ (200ml)は使わない。

計量米びつでは誤差が

でることがあります。



180ml

2 水が澄むまで、手早くやさしく洗米

- ●ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、 お湯を使って洗わない。
- ●お米を割らないように、お米どうしを軽く すり合わせるようにやさしく洗う。 (割れ米はべちゃつきの原因)

3 お好みにより、水の量を調整

● 目盛に対して 2mm 以内を目安に増減。 多いとふきこぼれる 少ないとうまく炊けない。

お米の種類	水加減
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

●長く浸すとやわらかめになったり、こげや すくなったりします。

4 炊きあがったら、すぐほぐす

- 余分な水分をとばして、ふっくらおいしく。
- 保温中もときどきほぐす。
- ご飯が少なくなったら、中央によせる。
- 保温は 12 時間までにしてください。



お米を買うとき

精米日付が新しいもの を選び、2週間~1 ヶ月くらいで食べきれん る量を買いましょう。



お米の保存

| 涼しく暗い所が適してい ます。

密閉容器などに入れて、 酸化を防ぎましょう。



お米はさまざま

銘柄の他、産地や保存のしかたによっても、 お米の状態は異なります。 水の量を変えて調整してみましょう。

お米のザル上げ放置はしない

洗米後のザル上げ 放置は避けましょ

お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!

炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



かたいご飯丿

べちゃついたご飯


水温は30℃以下


おいしく炊くために、 水温は30℃以下に してください。 夏場の予約炊飯のと きなどは、冷水をお すすめします。



各部のなまえ


本 体






蒸気口

上方に引っ張るとはずれます。取り付けるときは、蒸気口とふたのマークを合わせて取り付けてください。





工程ランプ

予約・炊飯・保温を表す工程ランプが付いています。 この取扱説明書で、ランプの点灯 / 点滅 / 消灯は右の ように表しています。



本体の取付け部に ひっかけて使います。

(約180 m l 約1合)

本体内部に固定されている**リチウム電池**は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。

- リチウム電池が切れると、電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。ただし、電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常どおりに使えます。 予約炊飯のときは、必ず時計を合わせ直してからお使いください。
- ■電池の取り替えはお客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

準備のしかた

基本的な手順

付属の計量カップでお米を計る

計量カップ (すりきり 1 杯)

1 カップ

●計量カップを振って計るとお米が多く入るので、

約 180ml 約1合



【内釜でお米が洗えます】

すりきり

【良い例】 【悪い例】

水が澄むまで手早く、お米を洗う


振らずにすりきりで計ってください。

- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでくり返す。
- 泡立て器などでお米を洗わないでください。

炊きたいメニューに合った水位目盛で

> ● お米は平らにならし、水平な場所で合わせて、お 米の種類やお好みにより、水の量を調整してくだ さい。 | 水加減 ……… 5ページ


【2カップの白米を炊く例】



水滴・米粒などをふきとる

● 右図の筒所に付着している水滴・米粒などの異物 はふきとってください。ふたが閉まらない、蒸気 もれ、うまく炊けない原因になります。

クランプ部にご飯粒が入ったままふたを閉める とふたが開かなくなることがあります。保温中 もふたを閉める前には、クランプ部を確認して ください。



内釜を本体に入れてふたを閉める

●蒸気□が付いていることを必ず確認してください。

庫内に内釜まわり止めゴムがあるため内釜を入 れるときに入りにくく感じますが、押し込むよ うに入れてください。





電源プラグをコンセントに差し込む

- ●赤印以上はコードを引き出さないでください。
- ■コードは少し引いてから戻すと巻き込まれます。 コードのねじれを直してから巻き取ってください。





●初めてお使いになるときは、においがすることがありますが異常ではありません。 で使用にともないなくなります。

炊きたいものと設定 炊飯容量と炊飯時間の目安

電圧 100V / 室温 20℃ / 水温 20℃ / 標準の水加減の場合の炊飯時間の目安です。 炊飯時間は電圧/室温/水加減などによって変わります。

炊きたいもの	水位目盛	メニュー	炊飯容量	炊飯時間の目安
白米	白米・無洗米 白米・炊込み		0.5~3カップ	45~50分
無洗米	白米・無洗米	無洗米・発芽玄米	0.5~3カップ	55~60分
白米のすしめし	すし	白米・炊込み	1~3カップ	45~50分
無洗米のすしめし	すし	無洗米・発芽玄米	1~3カップ	55~60分
炊込みご飯	白米・無洗米 白米・炊込み		1~2カップ	45~50分
発芽玄米	白米・無洗米	無洗米・発芽玄米	0.5~2カップ	55~60分
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5~ 1 カップ	60~65分
全がゆ(具入り)	おかゆ 全	おかゆ	0.5 カップ	60分
五分がゆ	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60分
五分がゆ(具入り)	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60分
白米(早炊きで)	白米・無洗米	早炊き	0.5~3カップ	25~35分

- **〈早炊き〉**は時間の短縮を優先させているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊きあがり になることがあります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらし てください。
- 発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯などを〈早 **炊き〉**にしないでください。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。

炊込みご飯のコツ

- 炊飯量は少なめに。
- たっぷりの水に約30分程度浸してから、ザルに上げて 水気を切る。(ザルに上げて放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混 ぜる。
- 具は…
 - 小さめに切る
 - ・米1カップあたり70gまで (乾燥豆は 30gまで)
 - お米に混ぜない
 - ・青菜は最初から入れない、 炊きあがってから (変形、破損の原因)
- 炊込みご飯が残ったら、保温しないでラップに包み、冷 凍保存することをおすすめします。



お願い

- ■早炊きはしない。(うまく炊け ない原因)
- 保温、予約炊飯はしない。(変色・ 内 条 腐 食 ・ 腐 敗 の 原 因)
- ●市販のレシピの材料配合で炊い たり、水以外のもの(トマトジ ュースなど)で炊いた場合、う まく炊けないことがあります。

ご飯の炊きかた

メニューを選んで炊飯します。

「 炊きたいものと設定 ………… 9ページ `

各メニューの詳しい作りかた …… 15~16ページ

例:無洗米を炊きたいとき





で炊飯コースを選ぶ

炊込み 発芽玄米 白 米 無洗米 早炊き おかゆ






- 炊きたいメニューにメニュー表示 (**●** または **○**) を合わせます。
- **●〔炊飯ランプ〕**が点滅します。
- ●〈白米〉〈無洗米〉で炊くと炊飯 コースを記憶するので、次回は省 略できます。

◆メニュー選択

炊込み 発芽玄米 白 米 無洗米 早炊き おかゆ



▶ニューキーを押すたびに、左の ように**メニュー表示(** ■ または (つ) が移動し、選択が変わりま す。



を押して、炊飯を開始

● (炊飯ランプ) が点灯します。

◆むらし中は…

炊込み 発芽玄米 白 米 無洗米 早炊き おかゆ





むらし中は (炊飯ランプ) が点滅 し、炊きあがりまでの残時間〔分〕 を表示します。(6~15分)

炊きあがると「♪ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる



すぐにご飯全体をよくほぐす

● 保温は 12 時間までにしてください。

- (保温ランプ)が点灯し、保温経過 時間を 1 時間単位で表示します。 〔 ★:時間を表す〕
- ●炊込みご飯、おかゆなど白米以外 のご飯は保温しないでください。

使用後は 切キーを押して、電源プラグを抜く

水位について

- 炊きたいものによって、合わせる水位目盛が異なります。(9ページ)
- かため、やわらかめのご飯を炊きたいときは、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減し てください。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれることがあります。

お願い

- ●「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。
- ◆〈発芽玄米〉コースは、市販の発芽玄米や発芽させた玄米を炊くコースです。(玄米を発芽させたり、 玄米を炊くコースではありません)
- 炊飯量によっては、底面がうすいキツネ色にごげることがあります。

無洗米は…

● 水を入れたら、お米と水がなじむようにかき混ぜてください。白くにごるときは、1~2回すすぐこ とをおすすめします。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)

発芽玄米・雑穀類を混ぜるとき…

- 発芽玄米・雑穀類を混ぜて炊くときは、メニューは〈無洗米・発芽玄米〉、水位目感は「白米」に合 わせてください。
- 炊きかたは、お使いの発芽玄米・雑穀類の説明書もご覧ください。
- 発芽玄米・雑穀類を炊いた後はとくに蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるとき…

○2~3時間浸して雑穀類がしずんでから炊飯してください。 (蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

炊飯量 2カップまで

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊きあがりになることがあ ります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらしてください。
- 発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯などを〈早 炊き〉にしないでください。

おかゆは…

- ●必ず〈おかゆ〉コースで炊いてください。(他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- お米は白米を使ってください。玄米ではうまくできません。
- ●「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れないでください。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破 損の原因) ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。
- ●味付けは炊きあがってからにしてください。最初から入れるとうまく炊けないことがあります。
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。

予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。

2 诵りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀米の予約はしないでください。

準	現在時刻が合っているか確認します	● 現在時刻がずれていると、予約時 刻に炊きあがりません。
備	内釜を本体に入れて、ふたを閉めます	● 内釜を本体に入れないと、予約できません。
作	がきたいものに合わせて メニュー で炊飯コースを設定する	◆〈白米〉〈無洗米〉〈おかゆ〉の予約ができます。◆おかゆは必ず炊飯コースを合わせてください。(他の炊飯コースで炊くと、)ふきこぼれ・やけどの原因
	2 予約 を押す	予約キーを押すたびに〔予約 1〕 と〔予約 2〕の表示が変わります。〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ランプ〕と予約時刻は点滅します。
	3 時 分 で炊きあがり時刻を合わせる	● 10 分単位で設定できます。●時・分キーは、押したままでいると早送りになります。● 予約時刻を記憶するので、同じ予約時刻のときは、省略できます。
	火飯 を押す 予約完了	〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ランプ〕は消灯します。炊飯キーを押さないと「♪ピッピッピッピッ」とお知らせします。
	→ 予約時刻になると炊きあがります	(予約が完了していません)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき

12



を押す

〈おかゆ〉の予約を設定しなおすときは、再度 炊飯コースも選び直してください。

■ 予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使いわけ

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

「予約)を押すたびに〔予約 1〕⇔〔予約 2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊きあがるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、底のご飯がうっすらとキツネ色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊きあがるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランブ〕が点滅したり、炊きあがりまでの残時間を表示しません)
- 室温や水温が低いときは、炊きあがりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時刻を過ぎると炊き あがりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表示します)
- 予約中に時計合わせキーを押すと表示は現在時刻になり、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知ら せします。(1時間未満は1時間にくり上げ) ♪ピロロ(5時間)、♪ピッ(1時間)、♪ピピッ(始めと終わりの合図)

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/屆12時…12:00)

電源プラグを差し込み、 表示が点滅。

(時)(分)で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

●時・分キーの操作音は次のようになります。

0時 …… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分 ……… ♪ピロロ

表示の点滅が止まる。

7

保温について

ご飯が炊きあがると自動で保温になります。

切状態から保温にしたいとき

保温を押すと、保温を開始

○予約□

○炊飯

● 保温

保温経過時間を表示[1: 時間]

- 【保温ランプ】が点灯し、保温になります。
- 時計合わせキーを押している間は現在時 刻を表示します。

保温を中止したいとき



を押す

【保温ランプ】が消灯します。

お願い

- 次のような保温をしない。
- ・12時間以上の保温

長時間保温

のお知らせ

保温のコツ

- ・白米以外の保温 (炊込みご飯、発芽玄米、おかゆ)
- しゃもじを入れたままの保温 (雑菌が入り、においの原因)
- ・冷えたご飯の保温 (腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない。(腐敗の原因)
- 炊飯のたびに放熱板の汚れをふき取り、蒸気口を 洗って、水分をよくふきとってください。(変色・腐 敗の防止)

再加熱のしかた

保温中ので飯を再加熱して、あたためます。

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める 再加熱

保温を押すと、再加熱を開始 (9分間)

ブザーが鳴ったら終了 (保温に戻る)

● 再加熱中は、完了までの残時間を表示し、 〔保温ランプ〕が点滅します。

お知らせ

- 再加熱を途中でやめるときは、保温キーを押 してください。保温に戻ります。
- ご飯の量が多すぎると十分にあたたまりませ ん。(内釜の半分以下を目安に)
- ●次のような再加熱はしない。

保温中、表示が点滅したら、保温を中止してください。

● 長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・変色の原因。

(30時間以上で表示が点滅)

● 炊きあがったら、すぐにご飯をほぐしてください。(余分な水分を逃がし、固まり・べちゃつき防止) ● 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。ま

- ・再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(腐敗の原因)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、なべ肌にそっ て小さじ1~2杯の打ち水をすると、乾燥が やわらぎます。

米は水が澄むまで手早 く洗い、**「すし」**の**水位** 目盛2まで水を入れ、 ふたを閉める。

材料(2~3人分)

米…… 2カップ

合わせ酢 砂糖 …… 大さじ 11/2

→ メニューキーで〈白米〉 を選び炊飯を押す。 無洗米を使うときは、〈無洗米〉を選択する。

合わせ酢の材料を混ぜておく。

酢をまんべんなくかける。

合わせ酢とご飯を切るように混ぜる。よく混ざっ たらうちわであおいでご飯の表面の水分をとばし てつやを出す。

お料理メニュー

- お米は付属の計量カップで計ってください。(1カップ=約 180ml/約 1合) 料理用の計量カップは 1 カップ 200ml で、付属の計量カップとは異なります。
- ●大さじ 1 は 15ml、小さじ 1 は 5ml です。味付けなどは、お好みで加減してください。

、炊飯容量と炊飯時間の月安 …… 9ページ

●発芽玄米の計量も付属の計量カップを使います。

水位目盛も「白米」に合わせます。

●発芽玄米だけで炊くこともできます。その場合の

●保温はしないでください。(におい、変色の原因)

●予約炊飯はしないでください。(うまく炊けなか)

すしめし



ポイント

- ●水のかわりに冷ました昆布だしを使うとうま味が プラスされます。
- ●ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢 がご飯によくしみ込みます。
- ●すし桶を使うとご飯の余分な水分を吸ってくれる ため、ご飯がべちゃつきにくくなります。
- ●内釜の中で合わせ酢を混ぜないでください。 (内釜の腐食の原因)

酢 ……… 大さじ4

塩 ………… 小さじ 1

● 昆布などをなべ底にしかないでください。

材料 (2~3人分)

ったり、腐敗の原因)

発芽玄米ご飯

ポイント

米 (白米) …………… 1 カップ 発芽玄米······ 0.5 カップ

作りかた



すし桶は酢水を含ませたふきんでふいておく。保 温になったらすぐにご飯をすし桶に移し、合わせ

作りかた

白米は水が澄むまで手早く洗い、発芽玄米を加え て軽くすすぐ。

「白米」の水位目盛 1.5 まで水を入れ、ふたを 閉める。



メニューキーで〈発芽玄米〉を選び、**炊飯**を押す。

▲ 保温になったら全体をふんわりほぐす。

14

た、ときどきご飯を混ぜてください。

● ご飯を中央によせると、べちゃつきや乾燥がやわらぎます。

五目ご飯

※位目盛 メニュー


ポイント

- ●具の量は米 1 カップあたり 70g までにして、小 さめに切り、米に混ぜないで米の上にリング状に のせます。
- ●市販の料理集を参考にするときも、水加減は必ず 内釜の水位目盛に合わせてください。
- ●米を浸した後、ザルに上げたまま長く放置しないでください。(ご飯がべちゃつく原因)
- 保温はしないでください。(におい、変色の原因)
- ●予約炊飯はしないでください。(うまく炊けなかったり、腐敗の原因)
- ●市販の料理集の材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合は、うまく炊けないことがあります。
- ●炊飯量は2カップまでにしてください。


材料 (2~3人分)

作りかた


- ※は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に 30分浸す。
- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、 ゆでたけのこはうす切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げて水気を切り、内釜に米とAを入れ、「白米」の水位目盛2までしいたけのもどし汁と水を入れてよく混ぜ合わせる。



- **4** 米の上に切った具をリング状にのせ、ふたを閉める。
- **5** メニューキーで〈炊込み〉 を選び、炊飯を押す。



白がゆ(全がゆ)



ポイント

- ●全がゆの場合はおかゆの「全」の水位目盛に、五分がゆの場合は「5分」の水位目盛に合わせてください。(五分がゆは全がゆより水分の多いおかゆになります)
- ●米の質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が流れ出ることがあります。
- 保温はしないでください。(のり状になる)
- 青菜などを入れる場合は、ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。
- 塩・しょうゆなどの味付けは炊きあがってからに してください。最初から入れるとうまく炊けない ことがあります。
- ●具を入れるときは、米 1 カップあたり 70g までにして、小さめに切り、米に混ぜないで米の上に リング状にのせます。

材料 (2~3人分)

米················ 0.5 カップ 塩············ 少々

作りかた

- 1 米は水が澄むまで手早く洗う。
- **2** 「おかゆ・全」の水位目 盛 0.5 まで水を入れ、 ふたを閉める。



- **2 メニュー**キーで**〈おかゆ〉**を選び**炊飯**を押す。
- ★ 保温になったらお好みで塩を加えて軽く混ぜる。

調理のしかた

18~21ページに記載していない料理をしたり、材料を使わないでください。 内釜が腐食したり、においがついたり、ふきこぼれなどによる故障の原因になります。

「各メニューの詳しい作りかた ・・・・・ 18 ~ 21 ページ

基本的な操作のしかた

で調理コースを選ぶ

選ぶメニューに

■または ○ を合わせる

予約

● 炊飯

「保温

「保温

- **●〔炊飯ランプ〕**が点滅します。
- メニューキーを押すたびに、メニュー表示(または) が移動し、選択が変わります。

一定の温度を保つ調理コースです
〈パン発酵〉……約35℃
〈焼き〉……約115℃
〈温泉卵〉……約70℃
〈豆腐〉……約75℃

60分まで1分単位で設定できま

分 で調理時間を設定する



パン発酵 焼 き 温泉卵 豆 腐 ◆ キーを押したままでいると早送り になり、10分単位で進みます。

【60分を設定した例】

3 炊飯

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間 が減り始め、できあがりまでの 残時間を表示します。 **●〔炊飯ランプ〕**が点灯します。

●実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間よりも長くなります。

こきあから

「♪ピー」音が 5 回鳴ったらできあがり 自動で切になります

使用後は 電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

お知らせとお願い

- 調理コースは予約できません。
- 18 ~ 21 ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりは変わります。
- 調理用具を使うときは、プラスチックや木製のものをお使いください。(内釜キズ防止)
- 内釜の外面・温度センサーに付いた水滴や異物などはきれいにふきとってください。
- 調理後、内釜の中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内釜腐食・発酵過剰の原因)
- においがつきやすくなるので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(23 ページ)

理の

か

た

17

約35℃でパン生地を 発酵させます。 60 分まで設定できます。



約115℃で、内釜でパン生地 を焼きます。 60 分まで設定できます。

最大量

強力粉 100g まで

シンプル丸パン

Cooking Memo

- 材料は正確に計ります。
- できあがりは白くてしっとりしたパンになります。
- 上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返し、さらに 10分焼いてください。
- パンを取り出すときはしゃもじを使い、片手を添えると取 り出しやすくなります。



材料

	「強力粉100 g ドライイースト 小さじ 1 (2g) 砂糖 小さじ 1
А	砂糖 小さじ 1 塩 小さじ ¹ /3

牛乳······ 65ml バター(食塩不使用)10g

作りかた

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1に2を加えてさいばし でさっくり混ぜ合わせて ひとかたまりにし、台の 上に出してつやのある生 地になるまで手で十分に こねる。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすくぬった内釜に入 れ、ふたを閉める。※丸 めた生地をつぶして少し



- 平たくすると発酵しやすくなります。 《一次発酵》
- メニューキーで〈パン発 酵〉を選び、調理時間 50分~60分に設定し て、**スタート**を押す。



《フィンガーテスト》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央にさして、くぼんだあと がそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足のとき は、発酵時間を追加する。

《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

9《二次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、調理時間 30分~40分に設定して、スタートを押す。

- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。

11 《焼成》 メニューキーで **〈焼き〉**を選び、調理時間 35分 ~ 40 分に設定して、スタートを押す。

12 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使用してパンを取り出す。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

「 操作方法 ……… 1フページ

発酵状態について

材料の種類・計量・室温・生地温度などの違い により発酵状態が変わります。 発酵状態を確認して発酵時間を調整してください。

発酵不足のとき

フィンガーテストで 指のあとが元に戻る



かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。

発酵過剰のとき

フィンガーテストで 指を抜くとしぼむ



パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

お願い

- 記載されている分量と作りかた以外では うまくできないことがあります。
- 発酵終了後ブザーが鳴ったらすぐに次の 作業を行ってください。そのままにして おくと発酵過剰になります。
- 焼きあがり直後は、内釜が熱くなってい るのでやけどに注意し、乾いたなべつか みなどを使用して内釜を取り出してくだ さい。
- 焼きあがったらすぐにパンを取り出して ください。そのままにしておくとつゆが 落ちてふやけることがあります。

約70℃で温泉卵を作ります。 60 分まで設定できます。

操作方法 ……… 17ページ

温泉卵

最大量 5 個まで

Cooking Memo

- ●卵がかぶる程度に水 を入れます。
- ●卵の大きさや温度、 水の量の違いにより できあがりが変わり ます。



お好みに合わせて調理時間を調整してください。 短くするとやわらかめに、長くするとかためにな

材料

卵2個	うまだし(下記参照)
水 卵がかぶる程度	わさび 適宜

作りかた

- 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふ たを閉める。
- 2 メニューキーで〈温泉卵〉を選び、調理時間を 25分~30分に設定して、スタートを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねい に殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさび を添える。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょうゆ小さじ 1、 塩少々を合わせ、沸とうしたら削りがつお少々を加えて ひと煮立ちさせる。火を止め、5分ほどおいてこす。

お願い

かたくなりますので、できあがったらすぐに 取り出してください。すぐに殻を割らないと きは水につけて冷ましてください。

理の か 約 115℃で、内釜でケーキを焼きます。 60 分まで設定できます。

操作方法 ……… 17ページ

最大量

ドームスポンジケーキ

Cooking Memo

- 材料は正確に計ります。
- 泡立てに使うボウル、泡立て器の油分、水分をしっか りふきとっておきます。
- ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底に してデコレーションします。



材料

薄力粉······ 60g
ベーキングパウダー 小さじ 1/4
卵2個
グラニュー糖 50g
バニラエッセンス 少々

溶かしバター…………………… 15g 牛乳······15ml あんずジャム(裏ごしする) ……大さじ 2 (40g) アイシング 「粉砂糖 ·························· 35g

作りかた

- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)をうすくぬる。
- 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を 加え、泡立て器で軽く混 ぜて湯せんにかけ、卵液 の温度が人肌くらい(約 40℃) になったら、はず

してさらに泡立てる。




もったりして白っぽくな り、たらしたときに線が 描けるくらいまで泡立て たら、バニラエッセンス を 1~2滴加える。



3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ



5 溶かしバターと牛乳を4 ヘ散らす様に合体に振り へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。



に入れ、ふたを閉める。 **ブ メニュー**キーで**〈焼き〉**を選び、調理時間を **40**

分に設定して、スタートを押す。

- 8 ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。竹 ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- なべつかみなどを使用して内釜を取り出す。皿を かぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をと
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてから アイシングを上からたらして表面を乾かす。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

ケーキがうまくできないとき

ふくらみが悪く、きめがつまっている

- ・卵の泡立て不足。
- 粉を入れてから混ぜすぎた。
- 生地を作ってからすぐ焼かなかった。

きめが粗く、粉がダマになって残っている



- 粉をふるっていない。
- 粉の混ぜ合わせ不足。

パサつく

中央が沈む

表面にめだつシワがある

- 卵を泡立てすぎた。
 - ・生地を内釜に入れたとき、空気を抜か なかった。

焼き色にこげ茶色の小さい斑点がある

- グラニュー糖をよく混ぜなかった。
 - 湯せんの温度が低かった。
 - 生地を作ってからすぐ焼かなかった。

お願い

- 記載されている分量と作りかた以外ではう まくできないことがあります。
- ●内釜で卵を泡立てたり、材料を混ぜたりし ないでください。
- 焼きあがり直後は、内釜が熱くなっている のでやけどに注意し、乾いたなべつかみなど を使用して内釜を取り出してください。
- 焼きあがったらすぐにケーキを取り出して ください。そのままにしておくとつゆが落 ちてふやけることがあります。



約75℃で、内釜で豆腐を作ります。 60 分まで設定できます。

操作方法 ……… 17ページ

やわらか寄せ豆腐

最大量 豆乳,500ml まで

Cooking Memo

- ■調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらいのやわらかさに なります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになりま す。(市販の豆腐のようにかたくなりません)

材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) ····· 250ml にがり…… 分量はにがりの説明書に従う

作りかた

- 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラ がないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。
- **メニュー**キーで**〈豆腐〉**を選び、調理時間を **50** 分~60分に設定して、**スタート**を押す。
- ブザーが鳴ったら固まり具合を確認し、固まった ら豆腐を別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (22~23ページ)

お願い

- 豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異 なります。設定時間を調整してください。
- できあがり直後は、内釜が熱くなっているの でやけどに注意し、乾いたなべつかみなどを 使用して内釜を取り出してください。

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清潔にしてください。 とくに放熱板・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

<u></u> 注意

お手入れは、必ず電源プラグを 抜き、本体が冷めてから行う (やけどの原因)

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷がつきやすいもの

内釜・しゃもじ・しゃもじ受け

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

本体・庫内

かたくしぼったふきんでをふく

- ●庫内に水を入れたり、丸洗いしないでください。
- ●操作部やふたに水をかけないでください。

温度センサー

炊飯のたびに、かたくしぼったふきんでふく

●異物や汚れは、うまく炊けない原因になります。

こびりついた汚れは


温度センサーにこびりついた汚れは、細かい サンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、 かたくしぼったふきんでふきとる

●異物や汚れは、うまく炊けない原因になります。

クランプ部

ご飯粒などが付着しているときは、綿棒など で取り除く

異物がついていると、ふたが閉まりにくくなったり、蒸気がもれたり、ふたが開かなくなることがあります。



放熱板・パッキン

炊飯のたびに、かたくしぼったふきん でふく

- ●汚れたままにしておくと、においの原因になります。
- ■調味料を入れて炊飯したときは、必ずお手 入れしてください。

サビの原因になります。

パッキンははずれないので、無理に引っ張らないでください。

においが気になったら 煮沸クリーニング

▼ 内釜に水を入れる

(水位目盛「白米」の 0.5 まで)

- メニューキーで〈早炊き〉を選び、炊飯キーを押す
- 2 開始から30分後に切キーを押す
- 4 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れを する

- 水以外(洗剤など)は絶対に 入れないでください。
- 連続して煮沸クリーニングしないでください。
- ●においによっては、完全に落ちないこともあります。



炊飯のたびに、ふたからはずし、蒸気口の中を水洗いする

- 蒸気口の中に汚れがたまると、ふきこぼれやふたを開けたときに蒸気口から水がたれる原因になります。
- お手入れ後は、必ずふたに取り付けてください。

■はずしかた

1 ふたから蒸気口を上方に引っ張る




2 切欠部に指をかけて、蒸気ロキャップを上


方に引っ張る 蒸気口 キャップ

■取り付けかた

凹部と凸部を合わせて「パチン」と音がするまではめ込む



🤈 蒸気口とふたのマークを合わせて押し込む



調理がうまくできないとき

材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。 次の場合はうまくできないことがあります。

- 材料や分量を間違えた
- ふたが確実に閉まっていない
- ・ 内釜が変形している
- 温度センサーに異物がついている

- ・蒸気がもれている(25ページ)
- 停電があった
- ブザーが鳴って終了した後、内釜の中に入れた ままにした

こ	んなとき	▶ 原因 / 処置のしかた
パン	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間不足。● 生地の温度が低かった。こねた生地はすぐに発酵させてください。
	きめが粗く、パサつく 香りが悪い	●粉が古かった。発酵過剰。
	表面にしわができる 表面がベタつく	●焼きあがったパンはすぐに取り出してください。
	切ったパンの断面が つぶれる	●パンは人肌まで冷ましてから切ってください。
	しっとりしている 上面が白い しわができる	●保温釜で焼いたパンの特徴です。上面からの加熱がないため上面が白く、 しっとりしたパンに焼きあがります。また、しわもできやすくなります。
ケー	ふくらみが悪い	● 卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。● 粉を合わせた後、混ぜすぎています。
+	泡立てがうまくできない	●ボウルについている水分や油分はしっかりとふきとってください。
	きめが粗く、粉っぽい	●粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
	中央が沈む	●卵の泡立てすぎです。
	上面に焼き色がつかない	● 保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色がつきません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	 ●水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。 ●調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。 ●豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。 ●材料の種類や分量により固まりにくいことがありますので、設定時間を追加したり、にがりの量を増やしてください。

故障かな?と思ったとき

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(27 ページ)

●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。

-	お調べいただくこと	お米の量・水加減・メニュー	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内釜が変形していませんか	よくふきましたか温度センサー・内釜の外面に	で飯粒などがついていませんか内釜のふち・ふたパッキンに	確実に閉めましたか蒸気口を取り付け、ふたを	長時間の停電がありませんでしたか途中で切キーを押したり、	ご飯をよくほぐしましたか	たままなどで保温していませんかご飯のつぎたし・しゃもじを入れて時間以上、少量のご飯、冷やご飯・	蒸気口が汚れていませんか放熱板・ふたパッキン・	どを炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯な
		'								,5		· 71.7		ゅ
ى ا	かたすぎる 生煮え(シンがある)													
ご飯が	やわらかすぎる													
ן מי	こげる													
	かたくなった					•								
保温	においがつよい		•			Ŏ	•	•	Ŏ	•		•	•	
温中	黄ばんでいる		•		•	•	•	•				•		
'T'	べちゃつく									•	•			
اع	びちる・ふきこぼれる						•							
1317	たから蒸気がもれる													
	予約できない	操作の	D最1	後に	次飯-	+-	を押して・	くださ	い。/	調理コ·	ースI	ま予約でき!	ません	0
	すぐに炊飯を始める	予約日	時刻	まで	の時	間力	が短かすき	ぎません	~か。	(13 ^	ニシ	")		
予約炊飯	炊きあがりが遅れる	炊飯	量が	ぶ多いときや水温が低いときは、10分ほど遅れる場合があります。										
飯	ご飯がにおう	14∄	調	をこ	える	予約	をしてい	ません	いか。(夏場は	8	詩間)		
	ご飯がこげる	予約中	にま	米の	デン	プン	質が沈殿す	るため	、こげも	> すくな	りま	す。 故障では	ありま	せん。
炊		「炊込みご飯のコツ」をご覧ください。(9 ページ)												
1=-		電源	プラ	グは	コン	′セン	ノトに差し	込ん	であり	ますか	。内	<u></u> 釜は入って	います	すか。
調	理時間が長い 定時間が減らない	電源プラグはコンセントに差し込んでありますか。内釜は入っていますか。 調理温度になってから設定時間が減り始めるため、実際に調理にかかる時間は、設定時間よりも長くなります。												
_	たが閉まりにくい									取り除	いて	ください。	(8 ~	ージ)
ランプが消えた												なります。		
_	ラッ <u>の バックで </u>	ジー								ごはあり				$\overline{}$
使用中に音がする ジー (通電音)、シュー (蒸気音 電源プラグを抜き差しした 本体内部の電気部品に電気が流れ						• • •								
_	ラスチックなどのにおいがする	使いな	出め	はに	おう	لح ت		 すが、	ご使	用にと	もな	い少なくた	ります]
ふたを開けるとつゆが落ちる		ふた	を開	ける	タイ	ミン		温などに	こより	、つゆ	が落	ちて枠にた		
		長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。												
_		_										<u>す。(7 ペ</u> ・	ージ)	

次の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 誤って内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
- 内釜の変形や、内釜のフッ素樹脂加工に摩耗・はがれ・ふくれが生じたとき。
- 上記に従って調べても原因がわからないとき、その他の異常や故障があるとき。

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、 下記に従って処置を行ってください。

エラー表示	▶ お調べいただくこと / 処置のしかた	▶ 再開するとき
	◆本体底部の通気口のほこりを取り除いてください。●紙や布などのやわらかいものの上など、通気口を ふさぐような場所で使わないでください。	処置後、電源プラグを差し込み 切 を押す (エラー表示解除)
	■温度センサーや内釜の底についているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。●水の量が多くありませんか? (水を少なくしてください)	庫内・内釜を人肌程 度まで冷ましてから 再開してください。
F [] 1 ~ F 11	◆故障の表示です。→お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

※ 24 ~ 26 ページに従って調べても原因がわからないとき、その他の異常や故障があるときは、 お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに修理をご依頼ください。(27ページ)

停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊きあがりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

什 様

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力(炊飯) 500W				
消費電力	(保温)	平均 17.2W		
幅		22.8cm		
外形寸法	奥行	25.0cm		
	高さ	22.1cm		
本体質量		2.7kg		
コードの長	 ₹さ	1.0m		

方式	ΙΗ
最大炊飯容量	0.54L
区分名	А
蒸発水量	37.9g
年間消費電力量	56.7kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	129Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	17.2Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.1Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.96Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家雷修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区 (上記以外) 06-6440-4411

電話で 24間 **365**日 お応えします

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から本体 は1年間、内釜内面フッ素樹脂加 工は3年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 24 ~ 26 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 | 技術料 | 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/= 1 .1	お買い上げ日	年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	両 託 /	`	
		電話()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく
- ださい。
- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - 本体からコゲくさいにおいがする。
 - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - 内釜・ふたが変形、破損している。
 - その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝 IH 保温釜保証書

持込修理

形	名 RC-5NX					
★ お	お 名 前	様				
客様	で 〒 □□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
	電市外話	市内番号呼				
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工3年	★お買い上げ日				
★ご販売店	住所·店名	電話				

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 レンジ・調理機器部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使い方をした場合の内釜内面フッ素樹 脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

相談センターへご相談ください。

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご

修理 メモ 修理年月日			修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	H		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社